

Moulinex®

life gets easier

دفترچه راهنمای
سرخ کن مولینکس



امتیاز کلوپ

مگا
AM4800



امتیاز کلوپ

یونو ام - استنلس استیل
AF135D



امتیاز کلوپ

سوپر یونو
AM302



آزاد



اپلیکیشن
"آشپزی با مولینکس"
بصورت رایگان
در کافه بازار
(مخصوص اندرویدی ها)



آموزش آشپزی، معرفی محصولات و ...
مولینکس را در صفحات اجتماعی دنبال کنید



ASHPAZI_MOU LINEX

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA



بدر

مولینکس

زندگی آسان می شود



دستورالعمل های ایمنی:

می تواند سوختگی هایی ایجاد کند. از لمس اجزای فلزی، فیلتر، پنجره و ... خودداری کنید.

● از روشن کردن دستگاه در مجاورت مواد قابل اشتعال (مانند کرکره، پرده و ...) و یا وسایل تولید کننده حرارت (اجاق گاز، سطوح گرم و ...) خودداری نمائید.

● در صورت بروز آتش سوزی، هرگز سعی نکنید که شعله ها را با آب خاموش کنید. در این حالت درب دستگاه را ببندید و پارچه خیس روی آتش بیندازید. ● هنگامی که دستگاه محتوی مایعات یا غذای گرم می باشد، از جابجا کردن آن خودداری فرمائید. ● چنانچه دستگاه شما مجهز به قابلمه قابل جدا شدن می باشد، در صورت روشن بودن سرخ کن هرگز آن را خارج نکنید.

تمیز کردن دستگاه:

● همیشه دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید، سپس موتور را تمیز کنید. ● کلیه بخش ها و وسایل جانبی به غیر از موتور قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند، می توانید موتورها را به کمک یک ابر مرطوب تمیز کنید ● از فرو بردن موتور دستگاه زیر آب خودداری نمائید. موتور را با یک پارچه مرطوب تمیز و سپس با دقت خشک کنید.

قبل از اولین استفاده، دستورالعمل های زیر را با دقت مطالعه کنید:

● استفاده از این دستگاه توسط افراد با توانایی جسمی، حسی و روانی کم (مانند کودکان) و افراد کم تجربه جایز نمی باشد. مگر اینکه با نظارت فرد آموزش دیده صورت گیرد.

● مواظب باشید فرزندان با دستگاه بازی نکنند.

● دستگاه، سیم برق، و پریز آن را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید.

● سیم دستگاه نباید آویزان و یا در دسترس اطفال باشد.

● این دستگاه فقط برای کار با جریان متناوب طراحی شده است، لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، ولتاژ برق مصرفی را با ولتاژ مندرج روی دستگاه کنترل نمائید.

● این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است، هر گونه استفاده صنعتی از آن ممنوع می باشد.

● از دستگاه، فقط روی صفحه صاف، ثابت، مقاوم در برابر حرارت و به دور از شیرآب استفاده نمائید.

● در صورتیکه سیم برق آسیب دیده باشد، جهت جلوگیری از هر گونه خطر

احتمالی به نمایندگان خدمات پس از فروش مجاز مراجعه نمائید.

● این دستگاه در حرارت های بالا کار می کند که



Uno M-Stainless Steel

AF135D

یونوام - استنلس استیل

- قدرت: ۱۸۰۰ وات
- ظرفیت: ۱ کیلوگرم
- درب قابل جدا شدن جهت شستشوی آسان
- ظرفیت روغن: حداکثر ۱/۸ لیتر
- ترموستات قابل تنظیم
- دارای تایمر
- دیواره ضد حرارت و پنجره نمایش
- فیلتر فلزی ضد بو ثابت و دائم
- چراغ نشانگر حرارت



Mega

AM4800

مگا

- قدرت: ۲۱۰۰ وات
- ظرفیت: ۲ کیلوگرم
- ظرفیت روغن: حداکثر ۳ لیتر
- تمام قطعات قابل جدا شدن جهت شستشوی آسان
- دارای فیلتر کربنی ضد بو قابل شستشو تا ۸۰ بار
- ترموستات قابل تنظیم
- دارای پنجره نمایش
- دارای تایمر و چراغ نشانگر حرارت
- دارای دیگ و سبد متحرک



A



B



C



D



E

A. درب سرخ کن B. فیلتر C. جایگاه فیلتر D. دیگ سرخ کن E. سبد سرخ کن

Super Uno

AM302

سوپر یونو



- قدرت: ۱۸۰۰ وات
- ظرفیت: ۱/۵ کیلوگرم
- ظرفیت روغن: حداکثر ۲/۲ لیتر
- تمام قطعات قابل جدا شدن جهت شستشوی آسان
- دارای فیلتر کربنی
- ترموستات قابل تنظیم
- دارای پنجره نمایش
- دارای تایمر
- چراغ نشانگر حرارت
- دیواره ضد حرارت



A. درب سرخ کن B. فیلتر کربنی C. جایگاه فیلتر D. دیگ سرخ کن E. سبد سرخ کن



دیگ متحرک



قطعات با قابلیت جدا شدن جهت شستشوی آسان



دیگ تفلون

AM302



AF135D



AM4800



● ابتدا دیگ را درون دستگاه قرار دهید. ● سپس سبد را داخل دیگ قرار داده و با فشردن دکمه روی دستگیره، دستگیره را پایین آورده و در جای خود قرار دهید.



● روغن مورد نیاز را داخل دیگ ریخته و اجازه دهید کمی داغ شود. پس از داغ شدن روغن، سبد را با فشردن دکمه بالا آورده و مواد غذایی را داخل سبد قرار دهید، سبد را پایین برده و با تنظیم حرارت مناسب با توجه به مواد غذایی مورد نظر، سرخ کردن را انجام دهید. در حین سرخ شدن می توانید از پنجره بالای دستگاه میزان برشته گی مواد غذایی خود را مشاهده کنید.

● در پایان سرخ کردن، ابتدا دستگاه را خاموش کرده، مطابق تصویر با فشردن دکمه به سمت پایین درب دستگاه را باز کنید. سپس با فشردن دکمه روی دستگیره، آن را به سمت بالا فشرده و سبد را خارج کنید.



● جهت شستشوی درب دستگاه دو طرف درب را به سمت بیرون کشیده و آن را خارج کنید. سپس مطابق تصویر از پشت درب دستگاه فیلتر کربنی را خارج نمائید و درب را بشوئید.

بهبتر است بدانیم:

- هرگز سرخ کن را بدون روغن به برق متصل نکنید. همچنین درجه میزان روغن همواره باید بین علائم حداقل و حداکثر باشد.
- از مخلوط کردن روغن های مختلف خودداری نمائید.
- سرخ کن مجهز به فیلتر کربنی می باشد، یعنی بو و طعم مواد (حتی ماهی) را به خود نمی گیرد.
- دیگ و دیواره داخلی درب دستگاه از جنس تفلون و قابل جدا شدن و شستشو می باشد.
- در سرخ کن مدل AM302 سبد به کف تفلون بسیار نزدیک است، در نتیجه، سرخ کردن بهتر صورت گرفته و روغن کمتری جذب مواد غذایی می شود.
- از پر کردن بیش از حد ظرف و فراتر رفتن از علامت حداکثر خودداری نمائید.
- در صورتیکه دستگاه شما مجهز به فیلتر ضد بوی قابل تعویض باشد، فیلتر اسفنجی را پس از ۱۵ بار استفاده و فیلتر کربنی را پس از ۸۰ بار استفاده تعویض نمائید.
- درجه حرارت پخت را به خصوص برای سیب زمینی به ۱۷۰ درجه سانتیگراد محدود کنید.
- روغن خود را پس از هر بار استفاده صاف کنید تا از باقی ماندن تکه های سوخته غذا در آن جلوگیری شود. پس از چند بار استفاده از روغن بهتر است آن را تعویض نمائید.
- جهت پخت سریعتر و با کیفیت بهتر، توصیه می کنیم که مقدار مواد حداکثر نصف ظرف باشد.
- زمانی که مقدار زیادی سیب زمینی و مواد در داخل سبد به درون دستگاه فرو برده می شود، درجه حرارت سریعاً کاهش می یابد. حتی اگر ترموستات ۱۹۰ درجه سانتیگراد را نشان دهد هرگز از ۱۷۵ درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند.
- پیش از سرخ کردن حتماً روغن را درون دستگاه داغ نمائید.

Moulinex®

از شما
مصرف کنندگان عزیز

تقاضا داریم به سایت

www.badrsun.com

مراجعه نموده و با ثبت مشخصات
محصول (کد کلاس، ms.CS)
در باشگاه مشتریان بدر سان
عضو شوید.



CS.....

با

عضویت در باشگاه

مشتریان، از کلیه اخبار

شامل تخفیفات، قرعه کشی ها

و... مطلع شده و در

جشنواره های ما شرکت

می کنید.

ویا

می توانید، پس از
خرید، شماره کارت گارانتی
را مطابق تصویر (CS.....)
به شماره پیام کوتاه شرکت
(۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶)
ارسال نمایید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱۱

دورنما: +۹۰۴۳۶۰۴۰۸۸۸۸ (۰۲۱)

تلفن: +۹۰۸۸۸۰۸۸۱۵ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر:

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TC ■ TOSHIBA

